

## ラウンドチェアシリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



### 安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

 <b>警告</b>	本製品を設置する際は、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

 <b>注意</b>	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	可動部を調節する際、指などを挟まないようにご注意ください。
	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

# 各部の名称および使用方法



## ヘッド部の角度調節方法



ヘッド部を持ち上げる事でご希望の角度(15段階)に調節することができます。

角度を下げる時は、最上部まで持ち上げるとロックが解除され、最下部まで下げる事ができます。その後、ヘッド部を持ち上げ、ご希望の角度に調節してください。

## ヘッド部の幅調節方法



4カ所のコリアネジをゆるめる事で、ヘッド部の幅を微調整できます。

ご希望のヘッド位置でコリアネジをしめ、ヘッド部を固定してください。


## ロールペーパーの使用方法



① ロールペーパーを引き出します。




② 上記のように、ロールペーパーを丸棒の下側に通します。



③ ステーを持ち上げます。




④ ロールペーパーを挟んでステーを戻してください。



⑤ はみ出たロールペーパーを切り取ってください。

# 各部の名称および使用方法


## 肘置き台の収納方法



片手で肘置き台を持ちながら、ピンを引っ張りロックを解除してください。ピンを引っ張った状態で肘置き台を90°回転させ、ピンを放し、肘置きをロックしてください。

本体側フレームに空いている穴にピンが入ることにより、肘置きがロックされます。ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

## バスト部の角度調節方法




レバーを持ち上げて、フックを外します。




ご希望の角度に調節し、しっかりとフックがかかっているのを確認した後、ご使用してください。

## 前ポール・後ポールの高さ調節方法



2カ所のノブネジをゆるめ、シートを上から少し押さえながら、ピンを引っ張り、ロックを解除してください。




支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。ご希望の高さに調節し、ノブネジを締め固定してください。

ピンが確実にロックされている事を確認してください。  
**⚠** 万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

# 各部の名称および使用方法

## 座部シートの取付方法




① 土台にシリンダーを差し込みます。



② シリンダーの上からジャバラを被せます。



③ シリンダーの先が見えるように、しっかりとジャバラを押し込みます。



④ シリンダーの先に、座部シートを差し込みます。



⑤ 座部シートが外れないように、上からしっかりと押し込んでください。


## 座部シートの高さ調節方法




高さ調節レバーを上を引き上げる事で、座部シートの高さを調節することができます。ご希望の高さに調節し、レバーを放してください。

# 各部の名称および使用方法

## 膝置きの高さ調節方法




膝置きを少し持ち上げ、前ボールから外します。



ご希望の高さに調節し、上下のプレートを前ボールの穴に差し込んでしっかり固定してください。

## 膝置きの角度調節方法



膝置きの裏側の①ノブネジをゆるめ、②リングを外側に動かします。次に③膝置きを外側に動かします。



ご希望の角度に調節し、膝置きのピンをプレートの穴に差し込んでください。その後リングを動かし、ノブネジをしっかりと締めてください。